

GUIDE D'INSTALLATION POUR PIEDS ET ROULETTES



1. Déballez votre radiateur électrique et posez-le à plat sur le sol. Le bas avec les ouvertures cannelées doit vous faire face.
2. Prenez les roulettes/pieds et branchez-les dans l'une des paires de cannelures extérieures à l'extrémité du chauffage électrique (jusqu'à la cinquième paire de cannelures à partir de l'extérieur). Enfoncez complètement les roulettes/pieds.



3. Placez le radiateur électrique à l'horizontale, l'installation des roulettes ou des pieds est maintenant terminée.
4. Retirez le capot supérieur de l'appareil et installez les entretoises. Sans entretoises, les radiateurs à inertie sur roulettes ou pieds ne doivent pas être utilisés.



- a. Desserrez la vis extérieure
- b. Glissez l'entretoise
- c. Serrez à nouveau la vis

Remarque : Selon la directive 2009/125/CE, il est souligné que l'utilisation de roulettes et de pieds transforme votre appareil en appareil électrique mobile et que celui-ci ne convient qu'aux pièces bien isolées ou à un usage occasionnel